



КСИЛ
WWW.KSIL.COM


ПАСПОРТ
на садово-парковую мебель
Скамья садово-парковая на металлических ножках
(002214)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Скамья садово-парковая на металлических ножках (002214)
1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФ.ТЭК», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д, Советская ул, строение 48, помещение 1
1.3 Заводской номер: № С- 34510
1.4 Дата выпуска: 10.04.2019 г.
1.5 Скамья (002214) предназначена для отдыха на открытом воздухе (зона отдыха).

1	Общий вес изделия (кг)	60,7
2	Размер изделия в плане (мм)	1200 x 370
3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	520

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование элемента	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Скамья в сборе		1	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Скамья (002214), заводской номер № С- 34510 соответствует техническим условиям ТУ 5893-002-50003558-2003.

МП


Дата выпуска: 10.04.2019 г.

Подпись:



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие скамьи (002214) заводской номер № С - 34510 требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, транспортирования, хранения и установки.
Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

Данное изделие не предназначено для эксплуатации пользователями в качестве элемента детской площадки.



General view
(Общий вид)





Последовательность монтажа оборудования с использованием подпятника или бетонного блока с подпятником:

1. Прикрутить подпятник с фундаментом или без фундамента, шпатель мебельных болтов должен располагаться на верхних поверхностях фланцев опорных ног изделия.
2. Произвести разметку для установки изделия с подпятниками.
3. Выкопать грунт или удалить слой покрытия
4. Установить изделие с подпятниками
5. Сделать обратную засыпку.

The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

При монтаже на существующем бетонном покрытии анкер заглубляется на 100мм



Использование оборудования разрешается через 3 дня после укладки монолитного бетона.

Packer (упаковщик)	Date (дата) No.
--------------------	--------------------